

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Voor Windows Vista

Voordat u begint met de installatie:

- 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter op de sticker van de bonprinter. Onder Model Nr: Epson TM-T88IV of TM-T88III printers worden ondersteund.
- 2 Ga vervolgens na via welke aansluiting u de bonprinter heeft aangesloten op uw PC. Dit kan zijn: Via USB, via COM-poort (serieel) of via parallel. Zie de onderstaande afbeeldingen:



- 3 Ga na of uw bonprinter op de juiste manier is aangesloten en aan staat.
- 4 Ga na of u **Windows Vista** heeft. Draait u met Windows XP, dan heeft u andere handleiding nodig. Deze staat op Onlinekassa.nl onder documentatie.

Download en installeer de volgende driver: 1

EPSON Advanced Printer Driver for TM Series Versie 3.04 Driver:

U kunt deze ook downloaden vanaf de volgende link: http://support.promesse.net:415/EPSONDRIVERvoorVista.EXE

- Druk op "Bestand opslaan" Druk op "Uitvoeren" 1.1
- 1.2

Bestand openen - Beveiligingswaarschuwing 🛛 🛛 🔀					
Kan de uitgever niet bevestigen. Weet u zeker dat u deze software wilt uitvoeren?					
	Naam:	Epsondriver.exe			
	Uitgever:	Onbekende uitgever			
	Туре:	Application			
	Van:	D:\epsondrivers			
		Uitvoeren Annuleren)		
💌 Altijd	waarschuwe	n voordat dit bestand wordt geopend			
Dit bestand bevat geen geldige digitale handtekening die de uitgever ervan bevestigt. Voer alleen software uit van uitgevers die u vertrouwt. <u>Hoe bepaal ik welke software ik kan uitvoeren?</u>					

Voer vervolgens de volgende stappen uit:

2 Installeer de driver

2.1 Klik op bestand uitvoeren. Het onderstaande menu zal verschijnen.

EPSON Advanc	ed Printer Driver 4 - InstallShield Wizard 🛛 🛛 💽
Welcome Change or d	elete APD4, or create a silent installer for APD4.
Welcome to allows you to	the EPSON Advanced Printer Driver 4 Setup Maintenance program. This program o change the current installation. Click one of the options below.
© Silent	Create a silent installation script file using the settings from the previous installation.
© Custom	Select new program features to add or select currently installed features to delete.
O Uninstall	Delete all installed features.
Install5hield	K Back Next > Cancel

2.2 Selecteer Custom en klik vervolgens op "Next"

(
EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShie	eld Wizard	_X
Select Features		
Select the features to be installed.		
Select the features you want to install, and de	solart the fest	ures you do not went to install
Click "Next" to contrue.	select the read	ures you do not want to instail.
		B 1.4
Local Port Support	ŪΚ	Description
32 bit printer driver	0 K	Support for local Epson printer
✓ 64 bit printer driver	OK	ports
✓ TMFLogo	0 K	
Status API	0 K	
Status APL.NET	0 K	
Devmode API	ΟK	
Devmode APL.NET	ΟK	
Add a shortcut to the Start menu	ΟK	
,	1	
InstallShield		
	< Back	Next > Cancel

2.3 Wanneer alle opties aangevinkt zijn selecteert u "next".

EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard
Local port support Select a local port to be supported.
Specify what you want to install.
Install the EPSON parallel port driver.
Automatically install detected USB devices.
Launch StatusViewer on login.(TM-C100 is needed)
InstallShield Cancel

2.4 Wanneer alle opties aangevinkt zijn selecteert u "next".

EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard	
Printer Configuration Change the printer settings.	4
Select a printer to configure. If the desired printer is not in the list	, please add the printer.
	Сору
InstallShield	Next > Cancel

2.5 Er wordt gevraagd een printer toe te voegen. U klikt op "Add".

EPSON Advanced Printer Drive	r 4 - InstallShield Wizard	×
Add Printer		
Settings for the printer being a	dded	4
Specify the printer to be adde	d.	
Select driver:	EPSON TM-T88III Receipt	-
Printer name:	EPSON TM-J7500/7600 Receipt EPSON TM-J7500/7600 Slip EPSON TM-L60II Label EPSON TM-L60II Receipt	Î
Port Type:	EPSON TM-L30 Laber EPSON TM-L90 Receipt EPSON TM-L90Peeler Label	
📃 Set as Default Printi	EPSON TM-L90Peeler Receipt EPSON TM-P60 Receipt	
Note: Steps for connecting a 1. Add the device by connect 2. Add the other device. Sele	EPSON TM-P60Peeler Label EPSON TM-P60Peeler Receipt EPSON TM-T58 Receipt EPSON TM-T70 Receipt	
Looke III. Aveld	EPSON TM-T88III Receipt	
Instalioniela	EPSON TM-1880 Receipt EPSON TM-T90 Receipt EPSON TM-U120 Receipt EPSON TM-U120II Receipt	
	EPSON TM-U230 Receipt EPSON TM-U295 Slip EPSON TM-U375 Receipt	Ξ
	EPSON TM-U375 Slip EPSON TM-U375 Validation EPSON TM-U590 Slip	
	EPSUN TM-0675 Receipt EPSON TM-0675 Slip EPSON TM-0675 Validation EPSON TM-0675 Validation	
	EPSON TM-0300 Necept EPSON TM-0950 Slip	-

2.6 U selecteert de EPSON TM-T88XXX (uw type printer) Receipt. In dit voorbeeld selecteren we de TM-T88III.

EPSON Advanced Printer Drive	er 4 - InstallShield Wizard 🛛 💌			
Add Printer Settings for the printer being a	added			
Specify the printer to be adde	ed.			
Select driver: EPSON TM-T88III Receipt				
Printer name:	EPSON TM-T88III Receipt			
Port Type:	Port Type: Create a Parallel port			
Set as Default Printer				
Note: Steps for connecting a 1. Add the device by connec 2. Add the other device. Sele	customer display to the printer ting it to the PC directly. ect the device to be connected in "Communication".			
InstallShield	< Back Next > Cancel			

2.7 U selecteert bij Port type "Create a Parallel port". U klikt daarna "Next".

EPSON Advanced Printer Drive	r 4 - InstallShield Wizard	×
Parallel Port Settings Change the parallel port setting	ngs.	1.
Please select the appropriate	port number for your printer.	
Printer name:	EPSON TM-T88III Receipt	
LPT Port:	LPT1 -]
InstallShield ————	< Back	Next > Cancel

2.8 U selecteert LPT1, klik daarna "Next".

EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard	—
Printer Configuration Change the printer settings.	4
Select a printer to configure. If the desired printer is not in the list, please add t	ne printer.
EPSON TM-T88III Receipt	Add Edit Delete Copy
InstallShield	Cancel

2.9 De printer is in het Printer Configuration scherm toegevoegd. U selecteert de printer en klikt op "Next".

EPSC	DN Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard	8
St	art Copying Files	1
	Review settings before copying files.	//
	Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.	
	Current Settings:	
	Setup Type Change	
	Features Local Port Support 32 bit printer driver 64 bit printer driver TMFLogo Status API Status API .NET	•
	۰ () () () () () () () () () (
Instal	IShield	
	< Back Next > Cano	el

2.10 U klikt "Next" en de printer wordt geïnstalleerd.

EPSON Advanced Printer Driver	4 - InstallShield Wizard
	Maintenance Complete
	InstallShield Wizard has finished performing maintenance operations on EPSON Advanced Printer Driver 4.
	< Back Finish Cancel

2.11 De printer is geïnstalleerd op uw computer, u klikt op "Finish".

3 Printer instellingen via Windows

3.1 Ga naar Start / Configuratiescherm / Printers.

		Status	Opmerkingen	Locatie	
DocuCom PDF Driver					
EPSON TM-T88 Op/	n	en			
PrimoPDF Als	Als standaardprinter instellen				
🖶 Xerox Mobile Ex 🛛 🛛 Voo	Voorkeursinstellingen voor afdrukken				
Afd	Afdrukken onderbreken				
Dele	Delen				
Prin	Printer offline gebruiken				
Ven	Vernieuwen				
Sne	Snelkoppeling maken				
Ven	Verwijderen				
Naa	Naam wijzigen				
Eige	Eigenschappen				

3.2 Klik met de rechtermuisknop op de EPSON TM-T88 printer die u heeft aangesloten en selecteer "Als standaardprinter instellen".

Naam	Docun	Documenten Status Opmerkingen L						
Naam DocuCom EPSON TM Phaser 8560 PrimoPDF Xerox Mobi	Docun PDF Driv - T ^{oom E} DD	ver O penen Voorkeur: Afdrukker Delen	Status sinstellingen vo n onderbreken	Opmerkingen oor afdrukken	Loca			
		Printer off Vernieuw Snelkopp Verwijden Naam wij	fline gebruiken en eling maken en zigen	1				
		Eigenscha	appen					

3.3 Klik nogmaals met de rechtermuisknop op de EPSON TM-T88 printer die u heeft aangesloten en selecteer "Eigenschappen".

Bev	eiliging	Utility		Version				
Algemeen	Delen	Poorten	Geavanceerd	Kleurbeheer				
-	EPSON TM-T88	3III Receipt						
Locatie:								
opinerking.		e	🚽 Voorkeursinstellir	ngen voor afdrukk	en voor EPSOI	N TM-T8	8III Receipt	
			Halftone Settings	Printer Settings	Barcode	Font	Utility Decument S	Version
Kenmerker Kleur: Nee Dubbelzijdi Nieten: Ne	ig: Nee e Johakand	Beschikba A4 210 x LT 8.5 x 1 Postcard	Resolution 180 x 18 	30	🔊 90 x 90			
Maximale r	esolutie: 180 dpi Voork	Roll Pape	- Color		Monochrom	ie		
		JK An	Copies Copies	Print Order		22	∠ (3 ³	

3.4 Klik bij het tabblad "Algemeen" op de knop "Voorkeurs instellingen". Er opent zich nu een nieuw venster.

Bev	veiliging	Utility		Version				
Algemeen	Delen	Poorten	Geavanceerd	Kleurbeheer				
-	EPSON TM-T8	BIII Receipt						
Locatie:								
Upmerking:		-	🚽 Voorkeursinstellii	ngen voor afdrukk	en voor EPSO	N TM-T8	8111 Receipt	
			Halftone Settings	Printer Settings	Barcode	Font	Utility	Version
Model:	EPSON TM-T88	III ReceiptE4	Main	Layout	Water Mark		Document S	ettings
Nieten: Ne Snelheid: Maximale	ee Onbekend resolutie: 180 dpi Voork	LI 8,5 × 1 Postcard Roll Pape Roll Pape	Paper Conservation	:: <u. i="" mm=""> urce: <document[fe /ice font smoothing: wer of Document: <do n<br="">of Document: <do n<br="">of Page: <do not="" se<br="">of Page: <do not="" se<br="">ting of Document: <do n<="" td=""><td>ed,Cut]> <enable> ot send> ot send> nd> nd> nd></enable></td><td>o not senc</td><td>l command)></td><td>E</td></do></do></do></do></do></document[fe </u.>	ed,Cut]> <enable> ot send> ot send> nd> nd> nd></enable>	o not senc	l command)>	E
			Paper Conservati	on				- 1
			None Top					
			Bottom					
		JK An						
				01				11.1.5

3.5 Klik bij het tabblad "Document Settings" Paper Conservation <Top & Bottom> aan en klik op "Apply" of "Toepassen"

🖶 Voorkeursinstelli	ngen voor afdrukl	ken voor EPSO	N TM-T	88III Receipt	×
Halftone Settings Main	Printer Settings Layout	Barcode Water Mark	Font	Utility Document 9	Version Settings
Resolution					
🔘 180 x 1	80	🧿 90 x 90			
Color Color		Monochror	ne		
Copies	1				
Copies			2 ²	3 3	
Revers	e Print Order				
	ОК	Annuleren	Το	epassen	Help

3.6 Ga naar het Tabblad "Main" en zet hier de Resolution op 90x90. Klik op "Apply" of "Toepassen". Klik daarna op "OK".

Bev	/eiliging	Utility	Vers	ion			
Algemeen	Delen	Poorten Gea	vanceerd KI	eurbeheer			
	EPSON TM-T88	II Receipt					
Locatie: Opmerking:		6					
	7	Voorkeursinstellir	ngen voor afdrukk	en voor EPSO	N TM-TI	38III Receipt	E
		Halttone Settings	Printer Settings	Barcode	Font	Document 9	Version ettings
Model:	EPSON TM-T88	Main	Layout	water Mark		Documenta	ocungs
Kenmerken Kleur: Nee Dubbelzijdig: Nee Niëten: Nee Snelheid: Onbekend Maximale resolutie: 180 dpi		Paper Cor Print all te Paper Sou Large dev Cash Drav Cash Drav Send corr Start o Start o Start o Start o	nservation: <top &="" e<br="">xt as graphic image: : <0.1 mm> urce: <custom> vice font smoothing: wer of Document: <do no<br="">of Document: <do no<br="">of Page: <do not="" ser<br="">f Page: <do not="" ser<br="">ting of Document: <do no<="" td=""><td>sottom> s: <no> <enable> ot send> ot send> nd> nd> nd></enable></no></td><td>o not sen</td><td>d command)></td><td>H</td></do></do></do></do></do></custom></top>	sottom> s: <no> <enable> ot send> ot send> nd> nd> nd></enable></no>	o not sen	d command)>	H
		Paper Source					
	C	Document[Feed Document[NoFe Document[NoFe Page[Feed,Cut] Page[NoFeed,Cu Custom	NoCut] ed,Cut] ed,NoCut] ut] ut]				

3.7 Ga nu via het Tabblad "Document Settings" naar "Paper Source" en selecteer Custom. opent een nieuw venster.

Cutting and Feeding	
Document Start	Cuts when the document starts
Page Start	Cuts when the page starts
Page End	Cuts when the page ends
Document End	Cuts when the document ends
	OK Cancel
utting and Feeding	
Page Start	
Eject single-cut sheets	rting position Paper feed 10.0 🚔 mm
Paper Cut	fore cutting
Cutting method Do not co	_ ut

Cancel

ΟK

Cutting and Feeding		8	
Page End			×
 Feed paper to the print starting position Eject single-cut sheets 	Paper feed	10.0	mm
Paper Cut			
E Feed to cut position before cutting			
Cutting method Cut			-
	OK	Ca	incel

3.8 Neem de instellingen van de plaatjes over, Paper Feed moet 10.0 mm zijn en Cutting Method bij Page End dient op Cut te staan. Druk daarna op "OK". En daarna op "Toepassen".

🖶 Voorkeursinstellingen voor afdrukken voor EPSON TM-T88III Receipt 📃 🔛
Halftone Settings Printer Settings Barcode Font Utility Version Main Layout Water Mark Document Settings
Paper Size Roll Paper 80 x 297 mm 👻
Output Paper 80mm Roll Paper 👻
Adjust Print Position Vertical Direction 0.0 mm Horizontal Direction 0.0 mm
Rotate
Normal Abc
Rotate by 90 Degrees
Rotate by 180 Degrees
Rotate by 270 Degrees
Reduced Size Print (Bar codes/2D symbols are not reduced)
Fit to Printable Width
Custom Scale 100.00 🛒 %
OK Annuleren Toepassen Help

3.9 Ga nu naar het Tabblad "Lay-out" kies hier uw papier (standaard 80 x 297), zet Rotate op Normal zetten en zet een vink bij "Reduce Printing" en zet hier de optie "Fit to Printable Width aan". Klik nu eerst op "Apply"/"Toepassen" en daarna op "OK".

4. De Browser instellingen



4.1 Start Internet Explorer op. Ga via het bovenste menu naar Bestand – Paginainstelling. Het onderstaande scherm verschijnt nu

Pagina-instelling	X
Papieropties Paginaformaat: Roll Paper 80 x 297 mm	Marges (millimeters) Links: 10 Rechts: 10 Boven: 10 Onder: 10
Kop- en voetteksten Koptekst: -Leeg-	Voettekst: ▼ -Leeg- ▼
-Leeg-	▼ -Leeg· ▼
-Leeg-	▼ -Leeg- ▼
	OK Annuleren

- 4.2 In het venster "Pagina-instelling" kiest u onder Paginaformaat "Roll Paper 80 x 297 mm"
- 4.3 Bij Marges kiest u Links 10, Rechts 10, Boven 10 en Onder 10.

5 Gegevens kassabon instellen.

🏉 I.F. Web-Services - Wind	dows Internet Ex cassa.onlinekass	xplorer a.nl/Inrichtin	g.asp?Rekening=N	/197P7934GYq	62801	🕶 🗟 😽 🗙 ี 🚺 Live Searc	h 🔎 🗸
Bestand Bewerken Be	eeld Favoriete	en Extra H	Help	n • 🖟 🛤 •	4. [D] <	Bladwijzers	leren + »> 🔌 + 👝 Sinrs +
🖕 Favorieten 🛛 🚖 🏈	Aanbevolen we	ebsites 🕶 🍺	Customize Links	🖉 Web Slice	■ <u>C</u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
🏉 I.F. Web-Services						🏠 🕶 🔝 👻 🚍 🖶 🕶 Pag	gina 👻 Beveiliging 👻 Extra 👻 🔞 👻
Inrichting Bedrij	fsinforma	tie					·
Bedrijfsnaam	þe verf en ijze	rhandel Hoo	rn				Teksten Kassabon
Adres, huisnr en - toevoeging	Lageweg			17	A+B]	Kop- en Voet-browser ops
Postcode en Plaats	1628	JS	Hoorn				Standaard Leveranciers
Provincie	Noord Hollan	d					Verkopers
Land	Nederland	1.00					Opschonen Transacties
Landnr/Netnr/Abonneenr	+31	0229	299411				
Fax L/N/Abonneenr	+31	0229	297651				
Website	www.onlineka	assa.nl					
E-Mail	info@onlineka	assa.nl					
Taal	Nederlands	•					
Standaard Betaalwijze	Kontant	•					
Verkoper onthouden	Ja 🔻						
Starten bij	Artikel 🔻						
Kontant afronden op	0.00						
Opslaan Cancel							
Gereed				🕒 Internet	Beveiligde modus	: uitgeschakeld	🖓 🕶 🔍 100% 🔹

5.1 Wilt u uw eigen gegevens op de kassabon printen, ga dan in het hoofdmenu Online Kassa naar inrichting, klik nogmaals op inrichting en u kunt uw persoonlijke instellingen wijzigen.

U bent klaar!

Uw kassabon behoort nu goed uit de bonprinter te komen!